

Bulletin technique

Cadre Contemporain	Cadre Novaplus et Novapvc	Cadre Novapvc Pré-Finissable	Cadre de résine
Application de peinture	Application de peinture	Application de teinture	Application de peinture
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pour nettoyer le cadre des tâches de doigts, d'huiles ou d'autres substances, laver avec une eau tiède savonneuse et rincer à fond; 2. Avant d'appliquer la peinture, frotter le cadre avec un papier sablé fin ou avec une fine laine d'acier; 3. Appliquer uniquement une couche de peinture sur le cadre. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pour nettoyer le cadre des tâches de doigts, d'huiles ou d'autres substances, laver avec une eau tiède savonneuse et rincer à fond; 2. Avant d'appliquer la peinture, frotter le cadre avec un papier sablé fin ou avec une fine laine d'acier; 3. Appliquer uniquement une couche de peinture sur le cadre. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pour nettoyer le cadre des tâches de doigts, d'huiles ou d'autres substances, laver avec une eau tiède savonneuse et rincer à fond; 2. Appliquer la teinture avec modération sur la surface extérieure du cadre avec une brosse à poils doux; 3. Brosser légèrement dans le sens des grains de bois à l'aide d'une brosse sèche. Ceci permettra: <ul style="list-style-type: none"> ➤ D'enlever l'accumulation possible de teinture; ➤ D'ajouter de l'éclat à la couleur et à l'apparence de la texture à la surface; 4. Après avoir obtenu la couleur désirée, laisser sécher et retirer les débordements de teinture de la surface extérieure avec un linge propre. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sabler le cadre de résine 2. Pour préparer votre apprêt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Essuyer avec un chiffon propre imbibé de solvant. Changer de chiffon souvent; ➤ S'assurer que la surface est sèche avant d'appliquer l'apprêt; ➤ Mélanger l'apprêt à fond pendant 5 minutes avant de l'appliquer; ➤ Appliquer uniquement une couche d'apprêt; ➤ Laisser sécher l'apprêt environ 10 minutes à température ambiante avant d'appliquer la peinture; 3. Pour peindre le cadre: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peindre avec de la peinture normale, à base d'eau ou d'huile; ➤ Une couche de peinture est suffisante.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ne pas utiliser de térébenthine, paraffine ou acétone pour nettoyer la surface; ➤ L'utilisation d'une peinture réfléchissante conçue spécifiquement pour le PVC est obligatoire. (Ex : Acrythane 3000 vendu par Evotech) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ne pas utiliser de térébenthine, paraffine ou acétone pour nettoyer la surface; ➤ L'utilisation d'une peinture réfléchissante conçue spécifiquement pour le PVC est obligatoire. (Ex : Acrythane 3000 vendu par Evotech) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ne pas utiliser de térébenthine, paraffine ou acétone pour nettoyer la surface; ➤ Pour la teinture du cadre, nous recommandons l'utilisation d'un gel de haute qualité ou d'une teinture très pigmentée. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Toujours utiliser un apprêt avant l'application de la peinture. (Ex : Promoteur d'adhésion vendu par Evotech)