
**APPLICATION DE PEINTURE OU DE TEINTURE SUR
LES PORTES DE FIBRE DE VERRE****Préparation de la porte**

Enlever toutes saletés, poussières et taches graisseuses de la surface de la porte ou du latéral à l'aide d'un linge sec et propre en utilisant une essence minérale telle que : acétone, varsol, MEK, etc. Bien rincer et laisser sécher complètement avant d'entreprendre l'application de teinture ou de peinture.

Teinture : Apparence du bois naturel (Séries N1400 et N1450 seulement)

Les portes des séries N1400 et N1450 de Novatech ont un fini texturé imitant le grain de bois des portes ou des latéraux en bois solide. Ce fini a été spécialement conçu pour recevoir des teintures de bonne qualité que l'on retrouve en grande surface ou chez un détaillant de peinture.

Teinture : Pour l'application de la teinture ainsi que pour la liste du matériel requis, veuillez suivre les recommandations du fabricant de la teinture choisie. Pour un meilleur résultat, toujours appliquer la teinture dans le sens du grain de bois. Ne pas oublier de teindre aussi les champs de la porte côté poignée et côté pentures. Pour obtenir une teinte pâle, essuyez la teinture après deux minutes. Pour obtenir une teinte plus foncée, répétez plusieurs fois. Pour les endroits avec embosses, il est recommandé d'utiliser une brosse de mousse flexible. Afin de donner du relief au grain de bois, frottez dans le sens du grain avec un mouvement de va et vient. Laissez sécher de 2 à 4 heures.

Les cadres de fenêtres de porte de Novatech ont également reçu un traitement pour recevoir la teinture et peuvent être teints de la même façon que le reste de la porte. Pour simplifier le nettoyage du verre, il est préférable de masquer le verre situé près du cadre.

Scellant de protection: Une fois que vous aurez obtenu la teinte recherchée et pour en conserver la beauté plus longtemps, il est nécessaire d'appliquer à l'aide d'un pinceau de 2 ½ pouces de largeur au moins 2 couches de scellant de protection sur toutes les parties teintes. Nous vous conseillons d'utiliser un scellant lustré ou mat UV stabilisé à base de polyuréthane pour utilisation extérieure. Pour les couches de scellant, nous vous recommandons d'utiliser la même marque que celle de votre teinture afin de vous assurer de la compatibilité des 2 produits. Attendre de 2 à 4 heures pour la deuxième couche. Ne pas brasser le contenant du scellant, car le mouvement pourrait créer des bulles d'air et altérer la qualité de l'application. Suivre les instructions du fabricant.

Peinture

Les portes de la série N1200 peuvent être recouvertes de peinture.

Utiliser un papier sablé fin (280-320) et poncer la surface à peindre. Laver avec un savon doux de façon à enlever complètement les résidus de poussières dus au ponçage. Pour le côté extérieur, utiliser une peinture de bonne qualité à usage extérieur 100% acrylique à base d'eau. Laissez sécher selon les recommandations du fabricant de peinture, soit de 2 à 4 heures. Refaire une deuxième couche selon le besoin de l'application. Ne pas oublier de peindre aussi les champs de la porte côté poignée et côté pentures. Suivre les instructions du fabricant de peinture et appliquer une couche de fond si requis par celui-ci. Pour le côté intérieur, utiliser une peinture de bonne qualité à usage intérieur 100% acrylique à base d'eau et suivre les mêmes instructions que pour le côté extérieur.

Les cadres de fenêtre de porte Novatech ont également reçu un traitement permettant de les recouvrir de peinture. Au préalable il est recommandé de recouvrir le verre situé près du cadre à être peint.

ATTENTION : Afin de conserver votre pleine garantie vous devez peindre ou teindre votre porte de fibre de verre Novatech à l'intérieur des 6 mois suivant son achat. Il est recommandé de recouvrir les 6 côtés apparents de votre porte. Laisser sécher la porte complètement, selon les recommandations de votre fabricant de peinture, de teinture et de scellant avant de fermer la porte sur ses coupe-froids.